

# A Fernbedienung hinzufügen

**Protron**<sup>®</sup>  
GERMANY


(ab Werk schon das mitgeliefert Emitter hinzugefügt)



Der Strom muss zunächst ausgeschaltet werden



Den Aufwärts-Knopf gedrückt halten bis die LED-Lampe dauerhaft leuchtet



Dann den Strom einschalten



Lassen Sie nun erst den Aufwärts-Knopf los



Drücken Sie dann kurz den Aufwärts-Knopf.

*Fertig!*

- !** A1: 1x FB mit bis zu 20 Rollladenmotoren: Schritt A mit verschiedene Rollladenmotoren wiederholen  
A2: Bis zu 20 FB mit gleichem Rollladenmotor: Schritt A mit verschiedenen FB wiederholen


# B Entfernen einer Fernbedienung



Der Strom muss zunächst ausgeschaltet werden



Den Aufwärts-Knopf gedrückt halten bis die LED-Lampe dauerhaft leuchtet



Dann den Strom einschalten



Lassen Sie nun erst den Aufwärts-Knopf los



Drücken Sie das Loch auf der Rückseite der FB



Drücken Sie dann kurz den Aufwärts-Knopf.

*Fertig!*

# C Richtungswechsel




Ab Werk ist das Kabel bei unser Rollladenmotor auf der rechten Seite vergebaut. Wenn Sie den Motor drehen müssen, müssen Sie einen Richtungswechsel durchführen.



Der Strom muss zunächst ausgeschaltet werden



Den Aufwärts-Knopf gedrückt halten bis die LED-Lampe dauerhaft leuchtet



Dann den Strom einschalten



Lassen Sie nun erst den Aufwärts-Knopf los



Drücken Sie dann kurz den Abwärts-Knopf.

*Fertig!*

# D „Schritt-Lauf-Modus“ zurücksetzen




Ab Werk sind unsere Rollladen-motoren nicht auf „Schritt-Lauf-Modus“ eingestellt.



Der Strom muss zunächst ausgeschaltet werden



Den Aufwärts-Knopf gedrückt halten bis die LED-Lampe dauerhaft leuchtet



Dann den Strom einschalten



Lassen Sie nun erst den Aufwärts-Knopf los



Drücken Sie 3x den mittleren-Knopf



Drücken Sie dann kurz den Aufwärts-Knopf.

*Fertig!*